

近畿地区

- 滋賀高圧ガス流通センター  
滋賀県東近江市五個荘川並町368番地  
TEL:0748-48-5933代
- 京都工場  
京都府京田辺市草内宮ヶ森3番地の3  
TEL:0774-63-2777代
- 堺工場  
大阪府堺市中区伏尾85番地  
TEL:072-278-0445代
- 播磨工場  
兵庫県たつの市播磨川町半田610番地  
TEL:0791-72-3431代
- 和歌山営業所  
和歌山県和歌山市木ノ本331番地  
TEL:073-455-2191代

北海道・東北地区

- 旭川出張所  
北海道旭川市流通団地2条5丁目38番地2  
TEL:0166-40-0131
- 札幌営業所  
北海道札幌市東区苗穂町12丁目1番36号  
TEL:011-752-5301代
- 下北ガスセンター  
青森県下北郡東通村大字白糠字垣間13番地の1  
TEL:0175-46-3467
- 盛岡出張所  
岩手県盛岡市東見前八地割11番1号  
TEL:019-638-2871
- 仙台工場  
宮城県柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘3番地7  
TEL:0224-83-5454代
- 郡山営業所  
福島県郡山市田村町上行合字南川田34-1  
TEL:024-941-2550代
- 新潟営業所  
新潟県新潟市東区上王瀬町1番30号  
TEL:025-271-4818代

Network

中四国地区

- 岡山工場  
岡山県玉野市田井4丁目38番6号  
TEL:0863-31-2277代
- 広島工場  
広島県呉市安浦町三津口4丁目2番12号  
TEL:0823-84-2367代
- 広島営業所  
広島県広島市西区商工センター4丁目6番1号  
TEL:082-501-5211代
- 徳山営業所  
山口県周南市相生町1丁目18番地  
ゴールドビル相生 1階  
TEL:0834-32-8642
- 松山営業所  
愛媛県松山市南吉田町2072番3  
TEL:089-972-1170

関東地区

- 小山営業所  
栃木県小山市犬塚78-5  
TEL:0285-20-0800代
- 群馬出張所  
群馬県太田市新田木崎町1738番地の1  
(株)群馬共同ガスセンター内  
TEL:0276-56-1200代
- 大宮工場  
埼玉県さいたま市北区今羽町152番5  
TEL:048-662-5575代
- 鹿島営業所  
茨城県神栖市木崎2360番地  
TEL:0299-92-9151代
- 千葉工場  
千葉県千葉市稲毛区長沼原町668番地  
TEL:043-259-0804代
- 江東出張所  
東京都江東区亀戸9丁目3番10号  
城東日酸(株)内  
TEL:03-5626-5221代
- 多摩出張所  
東京都青梅市末広町1丁目7番6号  
㈱ジャパンヘリウムセンター内  
TEL:0428-33-3911代
- 羽田営業所  
東京都大田区東糀谷4丁目6番15号  
TEL:03-3742-6457代
- 横浜営業所  
神奈川県横浜市金沢区福浦2丁目16番18号  
TEL:045-788-8360
- 神奈川工場  
神奈川県平塚市東豊田548番地  
TEL:0463-54-5654

九州地区

- 小倉工場  
福岡県北九州市小倉北区熊谷3丁目14番13号  
TEL:093-561-2781代
- 大分工場  
大分県大分市原川2丁目2番27号  
TEL:097-558-5890代
- 熊本営業所  
熊本県上益城郡嘉島町上仲間394番地1  
TEL:096-237-4141
- 長崎出張所  
長崎県長崎市深堀町1丁目21番地  
八ヤシカネエネルギー(株)南営業所内  
TEL:095-871-3778
- 延岡営業所  
宮崎県延岡市大武町1415-1  
TEL:0982-33-1835

東海地区

- 浜松工場  
静岡県浜松市中区神田町1481番地  
TEL:053-441-0348代
- 名古屋工場  
愛知県大府市北崎町駒場66番地  
TEL:0562-47-1266代
- 春日井営業所  
愛知県春日井市上田楽町2596番地の1  
TEL:0568-84-1815代
- 岐阜出張所  
岐阜県岐阜市手力町1番4号 名岐溶材(株)内  
TEL:058-240-9066
- 三重工場  
三重県桑名市能部818番地  
TEL:0594-31-2121代

<http://www.koatsugas.co.jp/>

**高圧ガス工業株式会社**  
ガス事業本部

取扱店

本社 〒530-8411 大阪市北区中崎西2丁目4番12号(梅田センタービル28階)  
TEL.06-7711-2570  
東京事務所 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2番1号(日土地内幸町ビル9階)  
TEL.03-3595-3128

炭酸ガス施用システム

ハウス内の炭酸ガス濃度を制御  
ハウス農業に新たな可能性を切り拓く

炭酸ガスをコントロール

炭酸ガス濃度を自動制御

多数の実績

効率的な局所施用

# 局所型炭酸ガス施用システム

- 局所的炭酸ガス施用でムダを軽減
- ハウス内の環境を見える化
- ハウス内の最適な環境造りをサポート

## おもな特長

- 大型ハウスから小型ハウスまで幅広く対応いたします。
- ハウス内の炭酸ガス濃度・温度・湿度等の「見える化」が可能です。
- ハウス内の炭酸ガス濃度を一定に保つことができます。
- 高圧ガス工業グループのネットワークを活かして炭酸ガスを全国配送いたします。
- ハウス規模に適した施用システムを安価に設置いたします。

## 炭酸ガス施用システムの導入実績

イチゴの水耕・土耕栽培



ナスの土耕栽培



トマトの水耕・土耕栽培



大葉の水耕栽培



- 施用システムに欠かせない炭酸ガスを「安全・安心」にご使用いただくために高圧ガス工業グループが農家の皆様をバックアップいたします。
- 高圧ガス工業グループは炭酸ガス施用システムの設置や炭酸ガスの全国供給をトータルサポートいたします。

# ハウス農業に新たな可能性を切り拓く

## パソコンによる観測

- ・炭酸ガス濃度をグラフ表示
- ・相対湿度、絶対温度、飽差、露点の算出表示
- ・湿度、平均温度、積算気温の表示
- ・照度の測定値



観測用PC

パソコン画面

炭酸ガス電磁弁

制御盤

炭酸ガス供給設備

センサーBOX

炭酸ガス施用チューブ

パソコン画面

- 簡単操作
- 見やすい画面
- データのグラフ化

炭酸ガスボンベ



センサーBOX



- 炭酸ガス
- 湿度
- 温度
- 照度

炭酸ガスチューブを用いて均一に拡散



炭酸ガスチューブを用いた局所施用方式



電磁弁



制御盤

